

CADEADO COM SEGREDO

Instruções de uso

Importante:

Antes de alterar o código 000 que vem de fábrica, escolha um número de fácil lembrança ou anote-o, pois uma vez feita a alteração do mesmo, não é possível utilizá-lo sem lembrar o que foi gravado. Se você esquecer a nova programação, terá que testar número a número até chegar na combinação que havia escolhido.



Para programá-lo:

Para criar o seu novo segredo, coloque em 000 (considere o lado com riscos entre os discos giratórios), aperte o botão localizado na parte de baixo do cadeado com uma caneta, mantenha apertado e escolha o novo segredo. Ao soltar o botão, esta escolha passará a ser o novo segredo.

Composição: discos giratórios em alumínio e corpo em aço.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR:
SISTER MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 53.942.793/0001-24



www.sisteroutdoors.com.br