

SMUSH – SACO DE COMPRESSÃO - SISTER OUTDOORS

Instruções de uso

Obrigado por comprar este saco de compressão da Sister Outdoors. Este é um produto que será muito útil em suas atividades ao ar livre, mas, para que funcione bem, precisa ser manuseado corretamente.

Como usar:

Esse produto irá funcionar bem se o seu conteúdo puder ser comprimido. Saco de dormir e roupas funcionam bem. Para objetos rígidos ou com pontas duras, esse produto não irá funcionar.

Insira o saco de dormir ou as roupas pela boca do saco preto e feche a abertura utilizando o cordelete e a presilha.

Cubra a entrada por onde você inseriu o conteúdo com a tampa de poliéster azul. É importante que as fitas pretas fiquem alinhadas e sem dobras e que a tampa fique bem centralizada.

Deslize as fitas pelas fivelas de forma a iniciar a compressão do conteúdo do saco. É importante ir fazendo esse deslizamento das fitas alternadamente, de forma a criar uniformidade entre os 4 conjuntos de fitas e fivelas. Se você puxar toda a extensão de uma fita apenas, irá descentralizar a tampa. Portanto, vá alternando as 4 fitas de forma que haja tensão simétrica entre todas elas e que a tampa mantenha-se bem posicionada sobre a abertura do saco.

Atenção: para que a fita deslize pela fivela é fundamental levantar a ponta da fivela como dedo. Paralelamente à fita, a fivela aumenta o atrito e não permite o deslizamento da fita. Por outro lado, se posicionada perpendicularmente à fita, o atrito diminui e o deslizamento será mais fácil. Veja a foto 1.

Atenção: para preservar o tecido de poliéster, que é mais fino e frágil que a fita, segure apenas na fita para deslizá-la pela fivela. Não segure no tecido do saco de compressão, pois isso poderá rasgá-lo. Segure apenas na fita. NÃO segure no tecido. Veja a foto 2.



Foto 1: para que a fita deslize adequadamente, a fivela deve ficar perpendicular à fita.



Foto 2: ao fazer pressão no saco, segure pela fita preta, preservando o tecido azul e a costura, que são menos resistentes.

Para comprimir um pouco mais o saco, caso deseje, ao invés de fazê-lo forçando as fitas, sugerimos que você pressione as tampas azuis, uma contra a outra, para amassar mais o conteúdo e, então, deslize as fitas com menor resistência. Isso irá ajudar a preservar o seu saco de compressão.

Limpeza e manutenção: recomendamos a limpeza com um pano úmido, ou, se necessário, utilize sabão de coco ou detergente com pH próximo ao neutro. Enxague bem antes de voltar a usar o produto. Quando fora de uso, guarde este produto limpo e abrigado de umidade e contato direto com a luz solar ou produtos químicos que possam afetar a resistência do material.

Este produto tem seis meses de garantia contra defeitos de fabricação, mediante análise. Utilização incorreta, abusos na tensão de compressão ou na forma de manusear o produto, usos para os quais este saco de compressão não foi projetado e o desgaste natural decorrente do uso não são cobertas pela garantia.

Composição: poliéster.

Boas viagens!

Equipe Sister Outdoors



www.sisteroutdoors.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR:
SISTER MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 53.942.793/0001-24